階段すべり止め

ハイステップ

取扱説明書

●本取扱説明書は施工後、お客様にお渡しください●

お客様へお願い

ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく使用してください。

■お客様が商品をより安全にご使用いただくために、事故を回避するための注意事項を記載しています。必ず守ってください。
■お読みになったあともすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

⚠注意 この表示に従わない場合、傷害を負う可能性と物的損害の発生が想定される内容を示しています。

お願い この記号は必ず実行していただきたいことを告げるものです。

この表示はやってはいけないことを告げるものです。

お手入れ方法

製品を末永くご利用いただくために、定期的にお手入れをしてください。

お願い

ふだんはやわらかい布で拭いてください。汚れがひどいときは、中性洗剤をしみこませた布で拭き、その後水拭きをしてください。仕上げに乾拭きして、水分を完全に取り除いてください。

真鍮(しんちゅう)製品は出荷時に研磨しておりますが、お手入れをしないと表面が曇ります。これを防ぐ為、やわらかい布などで、定期的にから拭きしてください。表面が曇ってしまった場合は「ピカール」などの金属磨きを布につけ、光沢が出るまで磨いてください。

⚠注意

酸性、アルカリ性洗剤は使用しないでください。

酸性、アルカリ性洗剤、ベンジン、シンナー等はツヤがなくなったり、変形、変色の原因になりますので使用しないでください。

クレンザー、磨き粉は使用しないでください。

クレンザーやみがき粉など粗い粒子を含んだ洗剤、ナイロンタワシなどの傷を付けやすいものは使用しないでください。

製品を分解・改造しないでください。

施工後は固定部のボルト等をゆるめたり、製品を分解・改造しないでください。使用時に脱落したり予期せぬ故障の原因になるばかりか、重大事故につながる場合があります。

ご利用の前に

⚠注意

強い衝撃を与えないでください。

ノンスリップに強い衝撃を与えないでください。使用中に壊れて思わぬケガの原因になります。

火を近づけないでください。

ノンスリップ樹脂部分にタバコなどの火を近づけないでください。変形、変色の原因になります。

破損があるものは使わないでください。

ノンスリップのはがれ、浮き上がり等の破損がみられた場合はすぐに使用を止めてください。転落事故の原因になります。

お願い

ノンスリップのはがれ、浮き上がり等の破損がみられた場合はすぐに使用を止めて、下記の最寄りの問い合わせ先へご連絡ください。